

**190121**

Bedienungsanleitung
Isolierkanne 1,5L

D/A/CH

Instruction manual
Thermo jug 1,5 L

GB/UK

Mode d'emploi
Cafetière thermos 1,5L

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Thermos 1,5L

I/CH

Instrucciones de uso
Jarra termo 1,5L

E

Manual de instruções
Garrafa térmica 1,5L

P

Gebruiksaanwijzing
Thermoskan 1,5L

NL/B

Bedieningshandleiding
Termokande 1,5L

DK

Инструкция по эксплуатации
Термос 1,5л

RUS

Kullanma kılavuzu
Termos 1,5L

TR

Instrukcja obsługi
Termos 1,5L

PL

Návod k obsluze
Izolační konvice 1,5L

CZ

Upute za upotrebu
Termos vrč, 1,5L

HR

Használati útmutató
Termoszkanna 1,5L

H

Οδηγίες χρήσης που
Κανάτα θερμός 1,5L

GR

Especificações técnicas

Nome	Garrafa térmica 1,5L
Nº de ref.:	190121
Material:	Termo: aço nobre; tampa, mecanismo de saída e pega: plástico preto
Capacidade:	1,5 litros
Dimensões:	Ø com pega: 180 mm, Ø sem pega: 140 mm; altura: 225 mm
Peso:	0,8 kg

Informações e indicações



NOTA!

Antes de cada utilização o garrafa térmica deve ser precisamente lavado com água quente e com um detergente suave. Após a lavagem o garrafa térmica deve ser passado alguma vezes por água.

- Encher o garrafa térmica conforme as necessidade com uma bebida fria ou quente.
- Tapar com a tampa e rodá-la de acordo com o movimento dos ponteiros do relógio, para fechar o garrafa térmica.
- Para colocar a bebida no copo, o garrafa térmica deve ser inclinado e deve carregar-se no botão que encontra-se junto à tampa com o mecanismo de saída, encher a chávena ou o copo com a quantidade de bebida desejada.
- Livrar a tampa soltando o botão junto à tampa.
- Para que as bebidas no garrafa térmica mantenham a sua temperatura o máximo de tempo possível aconselhamos o aquecimento ou em caso de bebidas frescas o arrefecimento do garrafa térmica. Dependendo da bebida, antes de encher o garrafa térmica por mais tempo com a bebida pretendida, o mesmo deve ser enxaguado por dentro ou por fora com água quente ou fria ou deixar água no seu interior de forma a obter a sua óptima utilização.
- Não encher o garrafa térmica com bebidas com gás, com produtos de leite ou com alimentação para bebés, pois existe o perigo de desenvolvimento de bactérias.
- Antes de colocar água ou chá no garrafa térmica e se no mesmo antes encontrava-se café, o mesmo deve ser precisamente lavado para eliminar o sabor a café.



Lavagem

- A tampa do garrafa térmica deve ser retirada para lavagem, girando-na na direcção oposta aos movimentos dos ponteiros do relógio. A tampa deve ser lavada com água quente e com um detergente suave.
- O garrafa térmica deve ser lavado por dentro após cada utilização com água quente e com um detergente suave.
- A água dura pode deixar no interior do garrafa térmica sedimentos minerais brancos. O café normalmente muda a sua cor e deixa uns sedimentos castanhos. Para eliminar estes sedimentos deve usar-se os meios de limpeza que estão no mercado.
- Passar o garrafa térmica **várias vezes** com água fresca.
- Passar o garrafa térmica por fora com um pano macio e húmido.
- **Nunca** deve colocar-se o termo com bomba no lava-louça.
- **Nunca** deve colocar-se o termo com bomba em água.
- **Nunca** deve usar-se meios de limpeza agressivos.
- Usar apenas um pano macio e **nunca** deve utilizar-se raspadores, que possam riscar a superfície de aço inoxidável do garrafa térmica.
- Após a lavagem o garrafa térmica pode continuar aberto, para secar bem e poder ser utilizado no futuro.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120